

INSTRUCTION UTILISATEUR

A lire avant toute utilisation de l'échelle



Informations également disponibles sur :

www.aba-echelles.com

Rue Edouard Boutier- BP 8 - 89500 Villeneuve-sur -Yonne

Tél : 03 86 87 15 22 – Fax 03 86 87 06 63

info@aba-echelles.com

INDICATIONS FIGURANT SUR LE PRODUIT

Avertissement danger de chute		Ne pas se tenir sur les 3 marches / échelons supérieurs d'une échelle d'appui.	
Consulter la notice d'instructions		Nombre maximal d'utilisateurs.	
Examiner l'échelle après la livraison avant chaque utilisation. L'échelle ne doit pas être endommagée.		Ne pas descendre d'une échelle double par le côté pour rejoindre une autre surface.	
Charge totale maximale		Ouvrir entièrement l'échelle avant utilisation.	
Ne pas utiliser l'échelle sur un sol inégal ou instable		Ne pas se tenir sur les 2 marches ou échelons supérieurs d'une échelle double sans plate-forme ni barre de soutien à hauteur des mains ou des genoux.	
Ne pas se pencher		Identifier tout risque électrique sur le chantier, par exemple des lignes aériennes ou autre équipement électrique exposé, et ne pas utiliser d'échelle en cas de risques électriques.	
Echelle à usage domestique		N'utiliser l'échelle que dans la direction indiquée.	
Echelle à usage professionnel		Ne pas se tenir debout sur cette zone.	
Les échelles d'appui à échelons doivent être utilisées en respectant l'angle approprié.		S'ils ne sont pas automatiques, les dispositifs de verrouillage doivent être vérifiés et totalement verrouillés avant utilisation.	
Les échelles d'appui à marches doivent être utilisées avec les marches en position horizontale.		Enclencher entièrement le dispositif de verrouillage.	
Les échelles servant à accéder à un niveau supérieur, doivent être allongées d'au moins 1 m au dessus du point à atteindre et doivent être sécurisées si nécessaire.		Ne pas appuyer l'échelle contre des surfaces inadaptées.	

RECOMMANDATIONS

L'échelle ne doit jamais être déplacée depuis sa partie supérieure.
S'assurer que l'échelle est adaptée à la tâche.
Ne pas utiliser d'échelle souillée, par exemple par de la peinture fraîche, de la boue, de l'huile ou de la neige.
Ne pas dresser l'échelle sur un sol souillé.
Ne pas utiliser l'échelle comme passerelle.
Ne pas monter ou descendre autrement qu'en faisant face à l'échelle.
Ne pas utiliser l'échelle en extérieur lorsque les conditions météorologiques sont défavorables, par exemple par grand vent.
Avant d'utiliser une échelle dans un cadre professionnel ; il doit être procédé à une analyse des risques respectant la législation du pays d'utilisation.
En installant l'échelle, prendre en compte les risques de collision, par exemple, collision de piétons, de véhicules ou de portes. Sécuriser les portes (mais pas les issues de secours) et les fenêtres sur le chantier, dans la mesure du possible.
Utiliser des échelles non conductrices pour exécuter les travaux électriques nécessairement sous tension.
Ne pas modifier la conception de l'échelle.
Ne pas déplacer l'échelle lorsqu'une personne se tient sur celle-ci.
En utilisation extérieure, prendre garde au vent.
Prévenir tout endommagement de l'échelle lors des transports, par exemple en l'attachant et s'assurer qu'elle est placée de façon appropriée pour éviter tout dommage.
N'utiliser l'échelle que si les dispositifs de sécurité contre l'écartement sont engagés.
Les échelles doubles ne doivent pas être utilisées comme échelles d'appui, sauf si leur conception le permet.
Ne pas porter de chaussures inappropriées à l'utilisation de l'échelle.
Ne pas utiliser l'échelle lorsque votre état de santé ne le permet pas. Certaines pathologies ou médicaments, l'abus d'alcool ou la consommation de drogue peuvent représenter un danger lors de l'utilisation d'une échelle.
Ne pas se tenir trop longtemps sur une échelle sans observer de pauses régulières. (la fatigue présente un risque).
Tenir fermement l'échelle en montant ou en descendant. Si possible se tenir d'une main à l'échelle pendant l'exécution de la tâche, sinon prendre d'autres mesures de sécurité. Eviter toute tâche exerçant une charge latérale sur l'échelle, par exemple le perçage sur le coté de matériaux durs.
L'extrémité libre de la corde de l'échelle à coulisse doit être attachée à l'échelle
S'ils ne sont pas automatiques, les dispositifs de verrouillage doivent être totalement verrouillés avant utilisation
Ne pas porter de matériels lourds ou difficiles à manipuler tout en utilisant une échelle.
Lorsque l'échelle transformable est utilisée en position d'échelle double munie d'une échelle aérienne ou en position escalier ne pas monter au dessus de l'échelon ou de la marche recommandé(e).
S'assurer que les articulations sont verrouillées .

Liste des éléments à inspecter

Les éléments suivants doivent être pris en compte dans le cadre d'une inspection régulière :

- Vérifier que les montants/plans (verticaux ne sont pas pliés, courbés, tordus, bosselés, fissurés ou corrodés) ;
- Vérifier que les montants/plans autour des points de fixations des autres composants sont en bon état ;
- Vérifier qu'il ne manque pas de fixations (en général, des rivets, des vis ou des écrous) et qu'elles ne sont ni desserrées ni corrodé ;
- Vérifier qu'il ne manque pas d'échelons ou de marches, qu'ils ne sont pas instables, usés de façon excessive, corrodés ou endommagés ;
- Vérifier l'horizontalité du verrouillage, vérifier qu'il ne manque pas de garde-corps ou de renforts d'angle, qu'ils ne sont pas pliés, détachés, corrodés ou endommagés. ;
- Vérifier qu'il ne manque pas de crochets aux échelons, qu'ils ne se détachent pas, qu'ils ne sont pas endommagés, corrodés et qu'ils s'insèrent correctement dans les montants ;
- Vérifier qu'il ne manque pas de patins d'emboîtures d'extrémité, qu'ils ne se détachent pas, qu'ils ne sont pas usés de façon excessive, corrodés ou endommagés ;
- Vérifier que l'échelle, dans son intégralité, ne présente pas de trace de souillures (par exemple, salissures, boue, peinture, huile ou graisse) ;
- Vérifier que les crochets de verrouillages (si l'échelle en est équipée) ne sont ni endommagés, ni corrodés et qu'ils fonctionnent correctement ;
- Vérifier qu'il ne manque aucune pièce et aucune fixation à la plate-forme (si l'échelle en est équipée) et qu'elle n'est ni endommagée, ni corrodée ;

Si l'une des vérifications ci-dessus n'est pas totalement satisfaisante, il convient de NE PAS utiliser l'échelle.

Réparation, entretien et stockage

Les réparations et l'entretien doivent être effectués par le fabricant.

L'entretien doit être effectué par une personne compétente.

Les échelles doivent être stockées à plat ou fixées au minimum en 3 points, dans un environnement approprié.

Informations également disponibles sur :

www.aba-echelles.com